

目次

安全運転のために…	4	パッシングライトスイッチ…	23
各部の名称…	12	方向指示器スイッチ…	24
メータの見かた、使いかた…	14	装備の使いかた…	25
計器類…	14	ヘルメットホルダー…	25
速度計(スピードメーター)…	14	ハンドルロック…	26
積算距離計(オドメーター)…	14	フロントクッションの調整…	27
区間距離計(トリップメーター)…	14	リヤクッションの調整…	28
エンジン回転計(タコメーター)…	15	ブレーキレバーの調整…	29
水温計…	16	ブレーキペダルの高さ調整…	30
警告灯・表示灯…	17	シート…	31
速度警告灯…	17	書類・携帯工具入れ…	32
オイル警告灯…	17	後席用ステッパー…	32
方向指示器表示灯…	18	メンテナンスリスト…	33
前照灯上向き表示灯(ハイビーム パイロットランプ)…	18	サイドカバー…	34
ニュートラル表示灯…	18	ガソリンの補給…	35
スイッチの使いかた…	19	燃料コック…	36
メインスイッチ…	19	正しい運転操作…	37
前照灯(ヘッドライト)・ポジションランプ…	20	エンジンのかけかた…	37
エンジンキルスイッチ…	21	チエンジのしかた…	40
スタートボタン…	22	走りかた…	41
ホーンボタン…	22	ブレーキの使いかた…	43