

メンテナンスを安全に行うために……………	48	クラッチレバーの遊びの点検……………	72
日常点検、定期点検、簡単なメンテナンス……………	51	バッテリー……………	75
日常点検……………	53	バッテリーターミナル部の清掃……………	76
定期点検……………	56	バッテリーの取付け、取外し……………	77
簡単なメンテナンス……………	58	ヒューズ……………	78
エンジンオイル……………	59	ヒューズの点検、交換……………	78
オイル量の点検……………	59	タイヤ……………	81
オイルの補給……………	60	空気圧の調整……………	81
冷却水……………	63	溝の深さの点検……………	81
冷却水量の点検……………	63	交換タイヤの選択について……………	82
冷却水の補給……………	64	エアクリーナ……………	83
ドライブチェエン……………	66	エアクリーナエレメントの交換……………	83
緩み(たるみ)の点検……………	66	車のお手入れ……………	84
給油と清掃……………	67	ダンパユニットについて……………	87
ブレーキ……………	68	地球環境の保護について……………	87
前輪ブレーキ……………	68	色物部品をご注文のとき……………	88
ブレーキ液の量の点検……………	68	マフラの純正マークについて……………	88
ブレーキパッドの摩耗の点検……………	69	フレーム号機……………	89
後輪ブレーキ……………	70	オーバーヒートしたとき……………	90
ブレーキ液の量の点検……………	70	エンジンが始動しないとき……………	91
ブレーキパッドの摩耗の点検……………	71	主要諸元……………	92
クラッチ……………	72	サービスタータ……………	94