

## リヤクッションの調整

リヤクッションは、伸び側(TEN)減衰力を調整できます。体重や路面の状態などに応じて調整してください。

調整は、車体左側よりアジャスタをマイナス⊖ドライバで回して行います。

アジャスタをH側(右回り)に回すと強くなり、S側(左回り)に回すと弱くなります。

標準は、アジャスタをH側に止まるまで回した後、S側に約1.5回転戻しポンチマークが矢印の突起に合う位置です。

アジャスタは、無理に回さないでください。

リヤクッション(車体左側)

