

装備の使いかた

ミドルフェアリング

エンジン停止直後は、エンジンなどが熱くなっています。ヤケドにご注意ください。

《取外し》

1. トリムクリップのビスをゆるめて、トリムクリップを外します。
2. スタッドを左に 90° 回しロックを外します。
3. スタッドをロワフェアリングより浮かせます。
4. 位置決め①を離します。
5. 位置決め②を離して、ミドルフェアリングを取外します。

《取付け》

1. 位置決め②を合せます。
2. トリムクリップのビスをゆるめた状態でトリムクリップを差し込み、次にビスを押し込みます。
3. 位置決め①を合させます。
4. スタッドの位置を合せます。
5. スタッドを右に回し、ロックします。

