

## 走りかた

- 走行前に、サイドスタンドは完全に納まっているか確認してください。
- 車のスピードに応じてギヤを切換えることが必要です。右表は、その速度範囲を示したものです。
- 不必要な急加減速をつつしんで走ることが、燃料の節約と車の寿命をのびします。

### アドバイス

- 走行中に異音や異常を感じたときは、ただちにホンダ販売店で調べましょう。

### 知識

- 発進は、できるだけ静かに行いましょう。
- 法定速度を守って走りましょう。

	速度範囲
1 速	0 ~ 50 km/h
2 速	20 ~ 80 km/h
3 速	25 ~ 110 km/h
4 速	35 ~ 140 km/h
5 速	45 ~ 170 km/h
6 速	50 km/h以上

### 《慣らし運転》

最初の1,000 km 走行するまでは、エンジン回転を6,000回転以下で慣らし走行してください。慣らし運転を行うと、車の寿命をのびます。