


#### 4. Настройка режима мигания индикатора системы HISS:

Режим мигания индикатора системы HISS можно включить или выключить.


- 1 Нажмите кнопку SEL, чтобы выбрать «**ON**» (индикатор мигает) или «**OFF**» (индикатор выключен).



- 2 Нажмите кнопку SET. После настройки режима мигания индикатора системы HISS дисплей переходит в режим выбора единицы измерения расстояния, пройденного на единицу топлива.

#### 5. Выбор единицы измерения счетчика расстояния, пройденного на единицу топлива:

- 1 Нажмите кнопку A для выбора «км/л» (км/л) или «л/100 км» (л/100 км).



- 2 Для завершения нажмите кнопку SET.

Для установки выбранных единиц измерения можно также повернуть ключ в замке зажигания в положение OFF.

Если кнопка не будет нажата в течение 30 секунд, дисплей автоматически переключится из режима настройки в обычный режим работы. Но даже в этом случае произведенные вами изменения будут сохранены.