


### 《伸び側減衰力の調整》

調整は、⊖マイナスドライバーを使いアジャスタを回して行います。

減衰力の強さは、アジャスタを右回り(時計回り)に回すと強くなり、左回り(反時計回り)に回すと弱くなります。

標準は、アジャスタを右回りに止まるまで回した後、左回りに約6クリック回しポンチマークが合わせマークに合う位置です。



### 注意

- アジャスタは、無理に回さないでください。
- 左右の強さは、必ず同じにしてください。