

## リヤクッションの調整

体重や路面の状態に応じて調整してください。

### 《スプリングの調整》

右サイドカバーを取外します。(27ページ参照)  
調整は、ピンスパナとホルダを使いアジャスタを  
回して行います。

“3”が標準の強さで、2～1は弱く、4～7と強く  
なります。

