

水温計

エンジン冷却水の温度を示します。
エンジン回転中は、指針が日盛の赤マークより低温側にあるのが正常です。
指針が赤マークを指した場合は、オーバーヒートのおそれがあります。ただちに安全な場所に停車してください。
処置手順は、96 ページ参照。

アドバイス

- 指針が赤マークを指したまま、走行を続けるとエンジン故障の原因となります。

知識

- 高温下での長時間にわたるアイドリングにより、指針が赤マークを指す場合があります。この場合は、走行してエンジンを冷やすか、またはエンジンが冷えるまで停止してください。

