

# 装備の使いかた

## インナーフェアリング

エンジン停止直後は、エンジン本体、エキゾーストパイプ、マフラーなどが熱くなっています。ヤケドにご注意ください。

### 《取外し》

1. ロアフェアリングを取外します。  
(39 ページ参照)
2. クリップを取外します。

### 《取付け》

- 取付けは取外しの逆手順で行います。

