

# メンテナンス

メンテナンスを行う前に必ず「メンテナンスの基礎知識」をお読みください。  
また、サービスデータについては「スペック」を参照ください。

メンテナンスの基礎知識.....	P. 92	ブレーキレバーの距離調整.....	P. 120
主要部品の脱着方法.....	P. 104	フロントサスペンションの調整.....	P. 121
クリップ.....	P. 104	リアサスペンションの調整.....	P. 124
バッテリー.....	P. 105		
フロントシート.....	P. 106		
リアシート.....	P. 107		
右ミドルカウル.....	P. 108		
エンジンオイル.....	P. 109		
冷却水.....	P. 111		
ブレーキ.....	P. 113		
ドライブチェーン.....	P. 115		
クラッチ.....	P. 116		
スロットル.....	P. 119		
その他の調整.....	P. 120		