

### 《補給のしかた》

1. キーカバーを開け、メインスイッチのキーを差し込み右に回すと燃料タンクキヤップが開けられます。
2. ガソリンを注入口の下側にあるレベルプレート下端まで入れます。  
ガソリンをレベルプレート下端以上に入れると、燃料タンクキヤップのブリーザー孔からガソリンがにじみ出ることがあります。
3. 燃料タンクキヤップを手で確実に押してメインスイッチのキーを抜いてください。  
燃料タンクキヤップがロックされないと、メインスイッチのキーは抜けません。

