


## イモビライザーシステム(HISS)表示灯

エンジンストップスイッチが“O” (RUN) の状態でメインスイッチを“ON”にすると、イモビライザーシステム (HISS) の作動により表示灯が点灯し、数秒後に消灯することで、エンジンの始動が可能であることを示します。

消灯しない場合、エンジンの始動はできません。

メインスイッチを“OFF”にしたあと、24時間の間、2秒間隔で点滅します。また、この点滅をしないようにすることもできます( 32 ページ参照)。

## 知識

- エンジンストップスイッチが“” (OFF) の位置ではメインスイッチを“ON”にしても、イモビライザーシステム (HISS) 表示灯は点灯しません。エンジンストップスイッチを“O” (RUN) にしてください。

## イモビライザーシステム(HISS)表示灯

