

日常点検、定期点検、簡単なメンテナンス

お車をご使用の方の安全と車を快適にご使用いただくために、道路運送車両法で1日1回の日常点検と6か月、12か月毎の定期点検整備を行うことが義務づけられています。
安全快適にお乗りいただくために、必ず実施してください。

警告

点検整備の方法を正しく行わないことや、不十分な整備、未修理は、転倒事故などを起こす原因となり、死亡または重大な傷害に至る可能性があります。

- 点検整備は、取扱説明書・メンテナンスノートに記載された点検方法・要領を守り、必ず実施してください。
- 異状箇所は乗車前に修理してください。

各点検、メンテナンス等については、以下のページをご覧ください。

1か月目点検について	78
交換部品について	78
日常点検	79
メンテナンス部品配置図	80
定期点検	82
6か月点検項目	83
簡単なメンテナンス	84
ブレーキ	85
タイヤ	89
ドライブシャフト	93
エンジンオイル	95
冷却水	100
クラッチ	103
バッテリー	105
ヒューズ	108
エアクリーナ	111