

スイッチの使いかた	38
メインスイッチ	38
前照灯上下切換えスイッチ	
(ヘッドライト上下切換えスイッチ)	40
パッシングライトスイッチ	40
エンジンストップスイッチ	41
スタータスイッチ	42
ホーンスイッチ	42
方向指示器スイッチ	43
非常駐車灯スイッチ(ハザードスイッチ)	44
装備の使いかた	45
イモビライザーシステム(HISS)	45
ホンダ・エレクトロニック	
ステアリング・ダンパー(HESD)	51
ハンドルロック	52
シート	53
ヘルメットホルダ	55
書類入れ	56
携帯工具スペース	57
ブレーキレバーの距離調整	58
フロントクッションの調整	59

リヤクッションの調整	62
U字ロック格納場所	65
ロアフェアリング	66
燃料の補給	68
正しい運転操作	71
エンジンのかけかた	71
チェンジのしかた	73
走りかた	74
ブレーキの使いかた	76