

目次

メンテナンスを安全に行うために	78
日常点検、定期点検、簡単なメンテナンス	81
日常点検	83
定期点検	86
簡単なメンテナンス	87
ブレーキ	88
前輪ブレーキ	88
ブレーキ液の量の点検	88
ブレーキパッドの摩耗の点検	89
後輪ブレーキ	90
ブレーキ液の量の点検	90
ブレーキパッドの摩耗の点検	91
タイヤ	92
空気圧の点検	92
亀裂と損傷の点検	93
異状な摩耗の点検	94
溝の深さの点検	94
交換タイヤの選択について	95
ドライブレコーダー	96
緩み(たるみ)の点検	96
給油と清掃	97

エンジンオイル	98
オイル量の点検	98
オイルの補給	99
冷却水	103
冷却水量の点検	103
冷却水の補給	104
クラッチ	106
クラッチレバールの遊びの点検	106
バッテリー	109
バッテリーターミナル部の清掃	110
バッテリーの取付け、取外し	111
ヒューズ	112
ヒューズの点検、交換	112
エアクリーナ	115
エアクリーナエレメントの点検	115
ケーブル・ワイヤ類	116
ケーブル・ワイヤ類の点検	116