

# 装備の使いかた

## ロアフェアリング

エンジン停止直後は、エンジン本体、エキゾーストパイプ、マフラーなどが熱くなっています。ヤケドにご注意ください。

### 《取外し》

1. ボルトA、ボルトB、ボルトC、ボルトD、カラーを取外します。
2. (CBR600RR ABS)  
タンクドレンチューブ、ブリーザーチューブ、フロントバルブユニットドレンチューブ、オーバーフローチューブ、リヤバルブユニットドレンチューブをロアフェアリングから引抜き、ロアフェアリングとクランプを取外します。  
(CBR600RR)  
タンクドレンチューブ、ブリーザーチューブ、オーバーフローチューブをロアフェアリングから引抜き、ロアフェアリングを取外します。

### 《取付け》

- 取付けは、取外しの逆手順で行います。
- (CBR600RR ABS)  
タンクドレンチューブ、ブリーザーチューブ、フロントバルブユニットドレンチューブ、オーバーフローチューブ、リヤバルブユニットドレンチューブを元の位置に戻します。
- (CBR600RR)  
タンクドレンチューブ、ブリーザーチューブ、オーバーフローチューブを元の位置に戻します。