

簡単なメンテナンス

補給のしかた

1. ロアフェアリングを取外します。(66ページ参照)
2. 平坦地でエンジンを3～5分間アイドリングさせます。
3. エンジン停止2～3分後にオイルフイラーキャップを外します。
4. 車体を垂直にして、オイルレベル点検窓でオイル量を確認しながら、注入口よりオイルをオイルレベル点検窓の上限まで補給します。
補給するときは、オイル注入口からゴミなどが入らないようにしてください。また、オイルをこぼしたときは完全に拭き取ってください。
5. オイルフイラーキャップ、ロアフェアリングを確実に取付けます。

⚠️ アドバイス

- オイルは規定量より多くても少なくても、エンジンに悪影響を与えます。

オイルフイラーキャップ

