

簡単なメンテナンス

メインヒューズ

1. フロントシートを取外します。
(53 ページ参照)
2. スターターマグネチックスイッチのカプラを外します。
3. メインヒューズを引き抜き、確認します。
スペアメインヒューズは、スターターマグネチックスイッチに取付けられています。
4. カプラ、フロントシートを取付けます。

