


■ トリップメーター


トリップメーターA/Bは、999.9 km を超えると0.0 km に戻ります。

■ HISS

HISS は、登録されたキー以外ではエンジンを始動できないようにしたイモビライザー（盗難防止）システムです。
エンジンストップスイッチが RUN() の状態でメインスイッチをONにすると、HISS表示灯が点灯し、数秒後に消灯することでエンジンの始動が可能であることを示します。消灯しない場合は始動できません。

⇒ HISS 表示灯が消灯しないとき P. 60

HISS 表示灯は、メインスイッチをOFFにしたあと2 秒間隔の点滅を開始し、24 時間経過すると消灯します。
以下の操作を行うことで、点滅しないようにすることが出来ます。

1. メインスイッチをONにしてから、**SEL** ボタン ( P. 14) を 2 秒以上押し続ける。
▶ このとき、表示灯が一度点滅します。
2. メインスイッチをOFF にする。

■ 書類入れ

取扱説明書、登録書類、保険証、メンテナンスノートなどは書類入れに入れ、リアシートの下に収納してください。

■ イグニッションカットオフシステム

この車は、転倒したとき、自動的にエンジンを停止するシステムが装備されています。エンジンを再始動するときは、システムの作動を解除するためメインスイッチを一度OFF にしてください。

■ ホンダ・エレクトロニック・ステアリング・ダンパー(HESD)

ホンダ・エレクトロニック・ステアリング・ダンパー(HESD) は車速や加速度によってダンパーの特性を制御します。

⇒ HESD 警告が点灯したら P. 63

■ ブレーキ／テールライト

LED 使用のライトは一体式です。
もし、1 個でも点灯しなくなった場合は、Honda 販売店にご相談ください。