











Кроме IV BR, V BR

Пункт	Осмотр перед поездкой Стр. 39	Периодичность проведения работ ¹									
		X 1000 км	1	12	24	36	48	Ежегодная проверка	Регулярная замена	См. стр.	
		x 1000 миль	0.6	8	16	24	32				
Топливопровод				I	I	I	I	I			-
Уровень топлива в баке		I									21
Функционирование дроссельной заслонки		I		I	I	I	I	I			72
Воздухоочиститель ²			Тип КО		R		R				-
Воздухоочиститель ²			Кроме типа КО		I		I				-
Свеча зажигания					I		R				-
Зазор клапанов						I		I			-
Моторное масло		I		R	R	R	R	R	R	R	57
Масляный фильтр				R	R	R	R	R	R	R	58
Частота холостого хода				I	I	I	I	I	I		-
Охлаждающая жидкость двигателя ³		I		I	I	I	I	I		3 года	60
Система охлаждения				I	I	I	I	I			-
Система подачи воздуха холостого хода				I	I	I	I	I			-
Трос исполнительного механизма клапана системы выпуска			Каждые 1000 км	I	L				I		-

Уровень технического обслуживания:



Средний. Операция должна выполняться официальным дилером Honda, за исключением тех случаев, когда у вас есть необходимый инструмент и вы обладаете соответствующей квалификацией, чтобы выполнить работы самостоятельно. Описание операций приведено в официальном руководстве по ремонту мотоциклов Honda.



Технический. В целях безопасности рекомендуется доверить выполнение сервисных операций официальному дилеру Honda.

Расшифровка символов, приведенных в таблице



Проверка (при необходимости, очистка, регулировка, смазка или замена)



Смазка



Замена