

Для получения доступа к расширительному бачку системы охлаждения и замены моторного масла или масляного фильтра необходимо снять правый нижний кожух.

■ Снятие

1. Снимите болты А, болт В, болт С, болт D, кольцо и фиксаторы. ► Стр. 54
2. Снимите правый нижний кожух.

■ Установка

Установка деталей осуществляется в обратной последовательности.