

# Поиск и устранение неисправностей

<b>Двигатель не заводится (индикатор системы HISS остается включенным)</b> .....	Стр. 80
<b>Перегрев двигателя (горит сигнализатор высокой температуры охлаждающей жидкости)</b> .....	Стр. 81
<b>Горит или мигает сигнализатор неисправности</b> .....	Стр. 82
<b>Сигнализатор низкого давления масла</b> .....	Стр. 82
Сигнализатор неисправности (MIL) системы впрыска (PGM-FI).....	Стр. 82
Сигнализатор комбинированной тормозной системы с АБС (CVR600RA).....	Стр. 83
Сигнализатор системы электронного демпфирования руля (HESD).....	Стр. 83

<b>Прокол шины</b> .....	Стр. 84
<b>Неисправности электрооборудования</b> .....	Стр. 93
Разряженная аккумуляторная батарея.....	Стр. 93
Перегоревшая лампа.....	Стр. 93
Перегоревший предохранитель.....	Стр. 97