

## **Göstergeler** *(Devam ediyor)*

### **Mesafe ölçer [TOTAL]**

Kat edilen toplam mesafe.

"-----" görünürse, servis için yetkili servisinize başvurunuz.

### **Sıfırlanabilir mesafe ölçer [TRIP A/B]**

Sıfırlanabilir mesafe ölçerin sıfırlanmasından bu yana kat edilen mesafe.

"-----" görünürse, servis için yetkili servisinize başvurunuz.

### **Sıfırlanabilir mesafe ölçeri sıfırlamak**

**işin:**  S.31

### **Sayısal takometre**

Dakika başına motor devrini görüntüler.  
Görüntüleme aralığı: 0 ila 15.000 dev/dak

- 15,000 dev/dak'dan fazla: "15.000" görünür.

### **Yedek sıfırlanabilir mesafe ölçer [RES]**

Yakıt göstergesi 1. (E) segmentinin yanıp sönmeye başlamasından bu yana alınan mesafe.

Yakıt göstergesinin birinci (E) segmenti yanıp sönmeye başladığında kilometre sayacı, sıfırlanabilir mesafe ölçer veya sayısal takometre yedek sıfırlanabilir mesafe ölçere geçer. Depoyu mümkün olan en kısa zamanda doldurmalısınız.

"----.-" görünürse, servis için yetkili servisinize başvurunuz.

Yedek yakıt miktarından fazla yakıt almanın ardından ekran normale döner.