

## Gösterge Lambaları

Yanması gerektiği halde eğer bu göstergelerden herhangi birisi yanmazsa, servisimize problemleri kontrol ettiriniz.



⇐ Sol sinyal göstergesi

⇒ Sağ sinyal göstergesi