

■ 目 次

各部の名称	4	リヤクッションの調整	19
各部の説明と取扱い	6	フューエルコック	20
メータ類	6	ガソリンの補給	21
ランプ類	8	正しい運転操作	22
メインスイッチ	10	エンジンのかけかた	22
スタータボタン	11	チェンジのしかた	24
エンジンキルスイッチ	11	走りかた	25
ヘッドライト・ポジションランプ	12	ブレーキの使いかた	27
パッシングライト	13	注意事項	28
ウインカスイッチ	13	法定点検	29
ヘルメットホルダ	14	運行前点検	30
ハンドロック	15	前日の異状箇所の点検	31
シートの外しかた	16	ブレーキの点検	31
小物入れ・携帯工具	16	タイヤの点検	33
サイドカバターの外しかた	17	エンジンオイル量の点検	35
ブレーキペダルの高さ調整	18	燃料の量の点検	35