

●ヘッドライト・ポジションランプ

〈ライトのつけかた〉

メインスイッチのキーを“ON”にし、ライティングスイッチで行ないます。

スイッチの位置	作用	用
H	ヘッドライト、ポジションランプ、テールランプ点灯	
P	ポジションランプ点灯 テールランプ点灯	
●		消 灯

・ポジションランプは、薄暮走行時に対向車への位置標示ができます。また夜、交差点で停止したときなど対向車に眩惑を与えることなく自車の存在を知らせることができます。

〈ヘッドライトの上下切換え〉

ライティングスイッチを“H”の位置で押しに行ないます。

