



●バッテリ液量の点検

- ・カバーを外し、平坦地で車体を垂直にします。
- ・バッテリ各槽の液面が上限(UPPER LEVEL)と下限(LOWER LEVEL)の範囲にあるかを点検します。液面が下限に近かつたら、蒸留水を補給してください。
- ・バッテリ液の補給は57ページ参照。