

## ●アンチダイブ

前輪ブレーキをかけたとき、フロントフォークの沈み込みを防止します。強さは好みにより4段階に調整できます。

### 《調整》

左フロントフォーク下側のアジャスタを回し、刻印と数字を合わせます。

| 位置 | アンチダイブ力 |
|----|---------|
| 1  | 弱い      |
| 2  | 標準      |
| 3  | 強い      |
| 4  | もっとも強い  |

### 注意

- ・アンチダイブは、停止状態では作動しません。

