

●ブレーキペダルの高さ調整

ブレーキペダルの高さは、若干の調整ができません。

調整はロックナットをゆるめアジャストボルトで行ないます。

注意

- 調整後、確実にナットを締付けてください。
- ペダル高さの調整を行なった後は、必ずブレーキ調整をしてください。(56ページ参照)

