

## Manutenção

### Tabela de Manutenção

Esta tabela foi baseada nas condições normais de uso. Motocicletas submetidas a condições mais severas ou incomuns deverão ter seus períodos de manutenção abreviados.

ITEM	OPERAÇÕES	500 e 3000 km	6000 km	A cada ...km	Ref. Pág.
Óleo do motor	obs. 1 – Substituir	■	■	1500	34
Filtro de tela	– Limpar	■	■	1500	*
Filtro centrífugo	– Limpar		■	6000	*
Filtro de ar	obs. 2 – Limpar		■	6000	40
Vela de ignição	– Limpar, ajustar ou trocar	■	■	3000	36
Tensão da corrente de comando	– Ajustar	■	■	3000	39
Folga das válvulas	– Verificar e ajustar	■	■	3000	*
Carburador	– Ajustar e sincronizar/limpar	■	■	3000/6000	*
Funcionamento do Afogador	– Verificar e ajustar	■	■	3000	*
Funcionamento do Acelerador	– Verificar e ajustar	■	■	3000	*
Tanque e tubulações	– Verificar	■		6000	*
Filtro de combustível	– Limpar	■	■	6000	*