

お車をご使用の方の安全と車を快適にご使用いただくために、道路運送車両法に準じて1日1回の日常点検と6か月、12か月毎の定期点検整備を設けてあります。
安全快適にお乗りいただくために、必ず実施してください。

警告

点検整備の方法を正しく行わないことや、不適当な整備、未修理は、転倒事故などを起こす原因となり、死亡または重大な傷害に至る可能性があります。

- 点検整備は、取扱説明書・メンテナンスノートに記載された点検方法・要領を守り、必ず実施してください。
- 異状箇所は乗車前に修理してください。

各点検、メンテナンス等については、以下のページをご覧ください。

部品を注文するとき	40
1か月目点検について	40
日常点検	43
定期点検	44
6か月点検項目	45
簡単なメンテナンス	46
ブレーキ	46
タイヤ	48
エンジンオイル	50
ファイナルリダクション	53
冷却水	54
バッテリー	56
ヒューズ	58
エアクリーナ	59
ケーブル類のラバーブーツ	60
ブレーザードレン	60