

メンテナンスを安全に行うために……………	38	バッテリー……………	65
日常点検、定期点検、簡単なメンテナンス……………	42	バッテリーの取付け、取外し……………	66
日常点検……………	43	ヒューズ……………	68
定期点検……………	46	ヒューズの点検、交換……………	68
簡単なメンテナンス……………	48	タイヤ……………	70
エンジンオイル……………	49	空気圧の調整……………	70
オイル量の点検……………	51	溝の深さの点検……………	70
オイルの補給……………	53	交換タイヤの選択について……………	71
ドライブチェイン……………	57	エアクリーナ……………	72
緩み(たるみ)の点検……………	57	エアクリーナエレメントの交換……………	72
給油と清掃……………	58	車のお手入れ……………	73
ブレーキ……………	59	エキゾーストパイプの取扱い……………	74
前輪ブレーキ……………	59	地球環境の保護について……………	74
ブレーキ液の量の点検……………	59	色物部品をご注文のとき……………	75
ブレーキパッドの摩耗の点検……………	60	マフラの純正マークについて……………	75
後輪ブレーキ……………	61	フレーム号機……………	76
ブレーキペダルの遊びの点検……………	61	エンジンが始動しないとき……………	77
ブレーキシューの摩耗の点検……………	62	主要諸元……………	78
クラッチ……………	63	サービスデータ……………	80
クラッチレバールの遊びの点検……………	63		