

外気温計 / 経過時間表示、瞬間燃費 / 平均燃費 / 平均速度 / 減算トリップメーター / 残燃料量 / 走行可能距離表示またはオドメーター / トリップメーター表示の切り換えは、[SET] ボタンを押したあと、**▲** (アップ) ボタンまたは **▼** (ダウン) ボタンで選択し、[SET] ボタンで決定する。

外気温計[AIR] / 経過時間[ELAPSED] 表示 **▶P.24**

瞬間燃費[CONS.] / 平均燃費[AVG. CONS.] /  
平均速度[AVG. SPD.] /  
減算トリップメーター[ - TRIP] /  
残燃料量 / 走行可能距離表示 **▶P.25**

オドメーター[TOTAL] /  
トリップメーター[TRIP A / B] 表示 **▶P.29**

