

ギアポジション表示

CRF1000L Africa Twin

ギアポジションを表示します。

- ▶ トランスミッションが適切なシフトになっていない場合“-”が表示されます

CRF1000L Africa Twin Dual Clutch Transmission

Dモード、Sモード選択時（オートマチックモード）および、マニュアルモード選択時にギアポジションを表示

- ▶ メインスイッチが **I** (On) の状態で、エンジンストップスイッチを **O** (Run) から **⊗** (Off) にすると“-”表示が点滅します。
- ▶ エンジンストップスイッチが **⊗** (Off) の状態で、メインスイッチを **I** (On) にすると“-”表示が点滅します。

ギアポジション表示は、下記の場合も点滅することがありますが異状ではありません。

- ▶ 前輪が地面から離れた場合
 - ▶ メンテナンススタンドを立てるなどして、車輪を空転させた場合
- この場合はメインスイッチを **O** (Off) にし、再度メインスイッチを **I** (On) にします。

走行中にギアポジション表示の“-”表示が点滅したときは **▶P.109**