

■ 残燃料量（リザーブ燃料モード時のみ）

燃料計のマークが1つ（E）だけ点滅し、燃料残量警告灯が点灯したとき、残燃料量をLの単位で表示

表示範囲： 3.4 ～ 1.0 L

- 1.0 L 以下の場合は“-.”を表示します。
- バッテリーコードを取り外し、再び取り付けた場合は“-.”を表示します。

走行する環境などにより、多少の誤差が生じることがあります。

燃料計のマークが1つ（E）だけ点滅もしくは燃料残量警告灯が点灯したときは、早めに燃料を補給してください。

上記の場合をのぞいて表示が“-.”になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

■ 走行可能距離（リザーブ燃料モード時のみ）

燃料計のマークが1つ（E）だけ点滅し、燃料残量警告灯が点灯したとき、その時点で走行可能な距離を km の単位で表示

表示範囲： 99 ～ 0 km

- 99 km 以上の場合は“99”を表示します。
- 残燃料量が 1.0 L 以下の場合は“-.”を表示します。
- バッテリーコードを取り外し、再び取り付けた場合は“-.”を表示します。

走行する環境などにより、多少の誤差が生じることがあります。

燃料計のマークが1つ（E）だけ点滅もしくは燃料残量警告灯が点灯したときは、早めに燃料を補給してください。

上記の場合をのぞいて表示が“-.”になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。