



# 警告灯 / 表示灯

警告灯 / 表示灯が点灯すべきときに点灯しない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください

## ◀ 方向指示器表示灯

## 🔧 PGM-FI 警告灯

エンジンストップスイッチが  (Run) の状態で、メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯

エンジンストップスイッチが  (Off) の状態で、メインスイッチを ON にすると点灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは

▶ P.106

## 🛢️ 油圧警告灯

メインスイッチを  (On) にすると点灯し、エンジンを始動すると消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは

▶ P.106

