

メインスイッチ

電気回路の ON / OFF、ハンドルロックに使用 **▶P.44**

- ▶ **○** (Off) または **⏻** (Lock) の位置で、キーを抜くことができます。

Ⓜ 後輪 ABS スイッチ

後輪 ABS 機能の ON / OFF **▶P.45**

エンジンストップスイッチ / **Ⓜ** スタータースイッチ

通常は、**○** (RUN) 位置にしておく

- ▶ 非常時に **⊗** (OFF) 位置にすると、エンジンを停止できます。

△ ハザード (非常駐車灯) スイッチ

- メインスイッチが **⏻** (On) の時に使用できる
- ハザードの解除はメインスイッチの位置にかかわらず行える
- ▶ ハザードを作動させた状態でメインスイッチを **○** (Off) または **⏻** (Lock) にした場合でも点滅し続けます。