

ギアチェック 前ページの続き

オートマチック(AT) モード：

このモードでは走行状況に従つて自動的にギアが変速されます。

シフトアップスイッチ(+)、シフトダウンスイッチ(-)を使って、一時的にギアチェンジすることができます。カーブの手前など、一時的に減速したいときにはDモード、Sモードの2種類のモードを選択できます。

Dモード：

ATモードを選択時の標準モードです。通常走行や燃費走行の場合に選択します。

Sモード：

ATモード選択時での追い越しや登坂、引き離しなど、より大きな駆動力が必要な場合に選択します。

Sモードには3段階の設定があります。

マニュアル(MT) モード：

6速マニュアル操作です。
シフトスイッチ操作により、任意に1速～6速を選択できます。➡P.59