

ニュートラルとAT、MTモードの切り換え

■ ニュートラル (N) からATモードへの切り換え
N-D スイッチのD-S側を押します (①)。

D表示が点灯し、ギアポジション表示に“1”が表示され、ギアが1速に入ります。

■ AT、MTモードからニュートラルへの切り換え

N-D スイッチのN側を押します (②)。

■ ATモード時のDモードとSモードの切り換え

N-D スイッチのD-S側を押します。S表示もしくはD表示が点灯します (③、④)。

■ ATモードとMTモードの切り換え

A / M スイッチを押します (⑤)。

MTモード選択時は、S表示もしくはD表示は点灯しません (⑥)。

