

フロントサスペンションの調整

■ スプリングの強さ

体重や路面の状態などに応じ、スプリングの強さを調整できます。

スプリングの強さは、アジャスターを右（時計回りに回すと強くなり、左（反時計回り）に回すと弱くなります）。

スプリングのアジャスターは、15 回転回すことができます。

▶ フロントサスペンションスプリング調整用ボックスレンチは携帯工具の中に入っています。▶ P. 63


CRF1000L Africa Twin

標準は、アジャスターを左回りに止まるまで回したあと、右回りに 5 回転戻した位置です。

CRF1000L Africa Twin

Dual Clutch Transmission

標準は、アジャスターを左回りに止まるまで回したあと、右回りに 8.5 回転戻した位置です。



アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。左右の強さは必ず同じにしてください。