

# 走行中にギアポジション表示の“-”表示が点滅

## CRF1000L Africa Twin

### Dual Clutch Transmission

走行中にギアポジション表示の“-”表示が点滅したときはデュアルクラッチトランスミッションの異状が考えられます。

直ちに安全な場所に車を停めて Honda 販売店にご相談ください。

次の処置を試すことで、ご自身で Honda 販売店まで走行できる場合があります。

1. メインスイッチを○(Off)にする。
2. 再度メインスイッチを■(On)にして、エンジンを始動する。

### エンジンが始動できない場合

メインスイッチを○(Off)にして、ギアの噛みこみを外すためにお車を前後に少し動かしてください。再度メインスイッチを■(On)にして、エンジンを始動します。

### それでもエンジンが始動できない場合

ブレーキレバーを握るか、ブレーキペダルを踏み込みながらエンジンを始動します。

### N から D への切り換えができた場合

ギアポジション表示に表示されたギアで走行できません。  
安全な速度で走行してください。

### N から D への切り換えができなく、ギアポジション表示の“-”表示が点滅している場合

故障が考えられますので、エンジンを始動せず、直ちに Honda 販売店にご相談ください。