

## メーター 前ページの続き

**MODE** ボタンを押してカーソルを移動してディスプレイを選択する。

ハンドルグリップヒーターステータスアイコン  
ハンドルグリップヒーターを ON に設定するとステータスアイコンが表示されます。 **←P.72**

**EB 値** **←P.48**

**P 値** **←P.48**

トルクコントロールレベル表示

**←P.46** **←P.48**

