

警告灯 / 表示灯

警告灯 / 表示灯が点灯すべきときに点灯しない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください

水温警告灯

メインスイッチを（On）にすると点灯し、数秒後に消灯
走行中またはアイドリング中に点灯したときは **▶P.119**

PGM-FI 警告灯

メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯
走行中またはアイドリング中に点灯したときは **▶P.120**

方向指示器表示灯

メインスイッチを **I**（On）にすると点灯し、数秒後に消灯

N ニュートラル表示灯

トランスミッションがニュートラルの位置にあるときに点灯

