

油圧警告灯

メインスイッチを (On) にすると点灯し、エンジンを始動すると消灯
 走行中またはアイドリング中に点灯したときは **▶P.120**

燃料残量警告灯

- メインスイッチを **I** (On) にすると点灯し、数秒後に消灯
- 燃料がリザーブのみになると点灯
 燃料残量警告灯が点灯したときの燃料有効残量：約 4.2 ℓ

燃料計のマークが **1 つ (E)** だけ点滅し、**燃料残量警告灯**が点灯したときは **▶P.124**

方向指示器表示灯

メインスイッチを **I** (On) にすると点灯し、数秒後に消灯

ETC 表示灯 **▶P.74**

ハイビームパイロットランプ (前照灯上向き表示灯)

メインスイッチを **I** (On) にすると点灯し、数秒後に消灯