

警告灯 / 表示灯 前ページの続き

④ トルクコントロール警告灯

- メインスイッチを I (On) にすると点灯し、速度が約 5 km/h に達すると消灯
同時に、トルクコントロールが作動可能な状態になる
- トルクコントロール作動時に点滅

走行中に点灯したときは **↔P.122**

⑤ トルクコントロール OFF 警告灯

トルクコントロールを停止 (OFF) 状態にすると点灯

⑥ パーキングブレーキ警告灯

Dual Clutch Transmission タイプ

パーキングブレーキレバーが戻っていないときに点灯

