

 後輪 ABS OFF 警告灯

- メインスイッチを **I** (On) にすると一時的に点灯し、数秒後に消灯
- 後輪の ABS 機能を停止 (OFF) 状態にすると点灯

 ABS 警告灯

メインスイッチを ON にすると点灯し、速度が約 10 km/h に達すると消灯
 走行中に点灯したときは **▶P.121**

HISS 表示灯 **▶P.134**

- メインスイッチを **I** (On) にすると一時的に点灯し、数秒後に消灯
- メインスイッチを **O** (Off) にすると 2 秒間隔で 24 時間点滅