

## ▲ハザード（非常駐車灯）スイッチ

- メインスイッチが **I (On)** の時に使用できる
- ハザードの解除はメインスイッチの位置にかかわらず行える
  - ▶ ハザードを作動させた状態でメインスイッチを **O (Off)** または **Ⓛ (Lock)** にした場合でも点滅し続けます。

## Ⓛ 後輪 ABS スイッチ

後輪 ABS 機能の ON / OFF **↔P.43**

## Ⓛ メインスイッチ

電気回路の ON / OFF、ハンドルロックの使用 **↔P.42**

- ▶ **O (Off)** または **Ⓛ (Lock)** の位置で、キーを抜くことができます。

## エンジンストップスイッチ / **START** Ⓛ スタータースイッチ

通常は、**O (Run)** 位置にしておく

- ▶ 非常時に **Ⓧ (Stop)** 位置にすると、エンジンを停止できます。

