

Honda セレクタブル トルクコントロール

トルクコントロールレベル（エンジン出力の制御）を選択、またはトルクコントロールの ON と OFF の切り換えができます。

- ▶ 運転中にトルクコントロールスイッチを操作しないでください。トルクコントロールレベル選択、またはトルクコントロールの ON と OFF の切り換えは、車を停止してから行ってください。
- ▶ トルクコントロールが作動中（トルクコントロール警告灯が点滅中）は、トルクコントロールレベル選択、および ON と OFF の切り換えはできません。

- ▶ ユーザーモード以外
メインスイッチを **I** (On) にすると、トルクコントロールレベルは自動的にレベル 6 になります。

ただし、トルクコントロールを OFF にした状態でメインスイッチを **O** (Off) にした場合、次にメインスイッチを **I** (On) にしたときは、トルクコントロールレベルは自動的にレベル 6 になります。

- ▶ ユーザーモード
メインスイッチを **I** (On) にすると、トルクコントロールレベルはメインスイッチを **O** (Off) にしたときのレベルを維持します。ただし、トルクコントロールを OFF にした状態でメインスイッチを **O** (Off) にした場合、次にメインスイッチを **I** (On) にしたときは、トルクコントロールレベルは自動的にレベル 1 になります。

- ▶ ユーザーモード以外
トルクコントロールを OFF から ON にすると、トルクコントロールレベルは自動的にレベル 6 になります。

- ▶ ユーザーモード
トルクコントロールを OFF から ON にすると、トルクコントロールレベルは OFF にしたときのレベルを維持します。

トルクコントロールレベル選択

トルクコントロールスイッチを押してトルクコントロールレベルを選択する。

レベル 7：トルクコントロールレベル最大

レベル 1：トルクコントロールレベル最小