

初期設定

ライディングモード	P 値	EB 値	トルクコントロールレベル
TOUR	1	2	6
URBAN	2	2	6
GRAVEL	3	3	6
USER	1※1	2※1	6※1、2

※1：数値の変更ができません。

※2：メインスイッチを **○** (Off) から **■** (On) にすると、トルクコントロールが OFF の場合、トルクコントロールレベルはレベル 1 に変更されます。

P 値 (エンジン出力レベル)

P 値は 3 段階に調整できます。

設定範囲：1 ～ 3

- ▶ レベル 1 は、最も高出力になります。
- ▶ レベル 3 は、最も低出力になります。

EB 値 (エンジンブレーキレベル)

EB 値は 3 段階に調整できます。

設定範囲：1 ～ 3

- ▶ レベル 1 は、エンジンブレーキの効果が強くなります。
- ▶ レベル 3 は、エンジンブレーキの効果が弱くなります。